

## SR400(RH01J・RH03J)用 BLITZマフラーS/BLTZマフラージェット

JMCA認証

### ☆はじめに

このたびは、K・Mオリジナルパーツご購入ありがとうございます。  
取り扱い及び取り付け方法については、充分に下記項目をご熟読の上、正しくお使いください。  
取り付けは、お近くの信頼できるショップ等で行ってください。  
製品を塗装又は加工された後でのクレームに関しては、一切応じかねますので、何卒ご理解の程、  
宜しくお願い致します。

### ☆取り扱い説明

取り付け作業を行う場合には、軍手・作業帽・作業服を着用しケガなどに充分注意して作業を行ってください。  
走行前にはパーツの取り付けに不都合がないか、取り付け用の付属部品（ボルト・ナットなど）に  
増し締め・損傷の確認を行ってください。  
走行中に異常音・異常振動等が発生したら直ちに安全な場所に車を移動し、停止した後に点検を行ってください。  
梱包を解く場合、箱の鋭利部分に注意してください。

### ☆付属品



センタースタンドストッパー×1

マフラー側から見て  
センタースタンドスプリングが  
あたる付近の純正パーツ  
(ジョイントパーツ)と交換

### ☆取り付け方法

- ① ノーマルマフラーを取り外します。
- ② エキパイⅠを仮止めします。
- ③ 触媒付きエキパイⅡを仮付けします。  
その際にエキパイバンドを、  
ⅠとⅡの間に仮置きします。
- ④ マフラーステーをリアサスペンションの  
純正袋ナットを外し、  
付属のナットと交換しセットします。
- ⑤ サイレンサーにサイレンサーバンドを通し、  
写真の様に仮止めし、  
付属のスプリングを取り付けます。
- ⑥ 各部干渉がないかを確認し、本締めします。



※注意 走行後のマフラーは大変高温になります。やけどをする危険性がありますので、絶対に触れないようご注意ください。  
取り付け初期に煙や匂いを発したり、水抜き剤やリベット接合部の隙間から黒い液体が漏れ出ることがありますが、  
グラスウール(消音材)を固めている薬品が焼けたりすることによるもので、異常ではありません。  
メンテナンスはマフラーエンドのピレッド部分にカーボンが付きますので、マフラーが冷えきってから中性洗剤を塗布したもので拭いてください。  
タンデムステップをご使用する場合はサイレンサーに足が触れないようご注意ください。

有限会社プロジェクト・ケイ  
〒737-0045  
広島県呉市本通5丁目10-7  
TEL 0823-32-7265  
FAX 0823-32-7266

KOTANI  
MOTORS