

K・Mオリジナルパーツ取り付け方法 (デビルマスクMAX)

KOTANI MOTORS

(0823) 32-7265

準備する工具

電動ドリル 2.5mm

プラスドライバー

付属パーツ

KM製マスク本体

ピアスボルト6本

プライマー

取り付け方法

①純正スクリーンのプラスチックのネジを4本外して、スクリーンを取り外す。

②付属のプライマー液を布等につけ、デビルマスク本体の両面テープが設置する車体本体の油分をふき取る。

③デビルマスクを車体本体に合わせて、左右・上下にずれがない様合わせ、両面テープをはがして接着させる。

(※ずれ防止のため、なるべく2人で作業してください。)

④ウインカー上部の2ヶ所の穴に合わせて、2mm程度の下穴をあけて、付属のボルトをつける。

⑤サイド上部も④の手順で同様に止める。

⑥最後に③写真のように両手で両面テープ部分がしっかり車体本体に密着するように、少し押さえて完成です。

