

K・Mオリジナルパーツ取り付け方法 (デビルウイング・マッハテール)

KOTANI MOTORS

(0823)32-7265

準備する工具

13ミリのスパナ又はBOXレンチ
10ミリのスパナ又はBOXレンチ
六角レンチのセット

付属パーツ

13ミリのボルト4本
KM製ウイング本体

取り付け方法

タンデムシートを、メットイン内側にある10ミリのナットを2つ外し、取り外す。

六角レンチで4本のボルトを外し、純正のウイングを取り外す。

純正ウイングとKM製ウイングを、
純正ウイングにはめ込みます。
(注意：その際に隙間を小さく
するため、少々きつめに設計
していますので、キズ付けない
様に作業してください。)



の作業の後は、裏側にして
4本の純正ウイング取り付け
穴に、付属のボルトで締め
込みます。



車体本体と、ウイングの接触で傷つきにくくするため、ゴムのラバーを付属して
いますが、必要に応じて接着剤等で、ウイングにゴムラバーを固定してください。

以上の逆手順を行い、組み立てて完了です。