

K・Mオリジナルパーツ取り付け方法
(FORZA MF10用グリッターウイング)

KOTANI MOTORS

(0823) 32-7265

☆準備する工具

電動ドリル 2.5mm

プラストドライバー

☆付属パーツ

KM製ウイング本体

ピアスビス 2本

ビス大

取り付け方法

①純正のタンデムシートを取り外す。



②写真の位置の純正ビスを取り外す。



③本品をタンデムバーにスライドして被せたら、先ほど外したネジの穴に、付属のビス大を取り付け、左右の下穴を開けてピアスビスで固定する。



④タンデムシートを戻すと完成です。

