

K・Mオリジナルパーツ取り付け方法

(PCX 用デビルマスク)

KOTANI MOTORS

(0823) 32-7265

取り付け方法

- ① ヘッドライト上部の純正 V モール・スクリーンを外し、V モールのみ元に戻す。



- ② デビルマスクをボディにジャストフィットさせたら、デビルマスクに予め開けられた上部 2 箇所穴にそって印をつけ、ボディに直径約 2.5 ミリの下穴をドリルで開ける。
- ③ 付属のピアスビス 2 本でビス留めし、ヘッドライト下部分の付属の両面テープをつけて完成です。



【注意事項】

取り付けネジ用の下穴は、電気ドリル等で開けても構いませんが、ネジの締め付けは、FRP破損の恐れがある為、電動ドライバーの使用は避け、手で締め付けるようにしてください。

また、走行中の振動等でネジの緩みが無いか定期的にチェックしてください。