

K・Mオリジナルパーツ取り付け方法 (デビルウイングG)

KOTANI MOTORS

(0823)32-7265

準備する工具

8ミリのスパナ又はラチェットレンチ
六角レンチのセット

付属パーツ

8ミリのボルト2本
8ミリのワッシャ2本
KM製ウイング本体

取り付け方法

タンデムシートを、六角レンチで取り外す。

六角レンチで4本のボルトを外し、
純正のウイングを取り外す。

純正ウイングとKM製ウイングを、
写真の角度から結合させてください。

純正ウイングとKM製ウイングを合わせたら、
裏側にして、付属の8mmボルトで締め込みます。

一体化したスポイラーを車体に合わせ、デビルウイング
のフロントあたりの2つの穴とボディを共締めします。

以上の逆手順を行い、組み立てて完了です。

