



## フォルツ用イーグルマッスルボディー

### 取扱説明書

この度は弊社のフォルツ用イーグルマッスルボディーをご購入いただき誠にありがとうございます。  
本キットを取り付ける前に必ずこの説明書最後までお読みになり、怪我の無いよう安全に取り付け作業を行ってください。  
取り付け作業は必ず2人以上で換気の良い場所にて行ってください。作業中はマスク、保護メガネ等を着用してください。

本製品を塗装、加工される前に車体に無理なく装着できるか、**必ず仮合わせ**をしてください。塗装(塗装済み製品を除く)加工後の返品はお受けできませんのご注意ください。  
万が一商品に破損、取り付け不能などの不具合がございましたら、大変お手数をおかけして申し訳御座いませんが返送前に必ず購入店と配達運送会社に**現品到着後7日以内**にご連絡くださるようお願いいたします。ご連絡無しに返送された場合、保険処理が出来なくなりますので、受け取りを拒否させていただきますのでご注意ください。

### FRP製品の取り扱いについて

FRP製品は、ガラス繊維を樹脂で固めるという性質上裏面には細かなガラス繊維の毛羽立ちが御座います。不用意に裏面を触ると、ガラス繊維が手などに刺さる危険性がございますので取り扱いには十分お気をつけ下さい。  
又FRP製品はその性質上表面に細かなピンホール、キズ、ヒビ等が御座います。お手数ですが塗装の前には必ずサフェーサー等で下地処理を行ってください。**※塗装済み品に関しましてはその限りではございません(以下同様)。**  
下地処理の際、場合によってはラッカーパテ等を使わずには成らない場合、パテ等を一度に厚塗りするとFRPが変形する恐れがあるので十分に注意してパテ処理を行ってください。またサフェーサーやパテ等を熱処理にて乾燥させると変形の原因になります。なるべく自然乾燥させるようにしてください。

塗装の際にはFRP製品はその製作作業工程の中で表面に大量のワックス成分が付着し残っています。塗装の前に必ずシリコンオフ等で十分に脱脂処理とそれと同時に足付け(表面に細かなヘアライン(キズ))処理を行ってください。足付けのキズの深さはサンドペーパーで600番以上程度の細かいキズに留めてください、それ以上のキズを付けると塗装後表面にキズの跡が出てくる場合がございます。台所用のナイロンタワシなどを使うと便利です。

### 取り付け手順


本品を前方から被せるようにボディーにフィットさせます。

ピッタリと被りましたら、本品に開けられた8箇所の穴(右図の矢印の位置)のボディー側にドリルでそれぞれ3mmの下穴を開け、付属のネジを使ってしっかりと固定したら取り付け完了です。

※取り付け用ネジの下穴は電動ドリル等で開けて構いませんが、ネジの締め付けはFRP破損の恐れがあるため、出来るだけ電動ドライバーの使用は避け、手で締め付けるようにしてください。  
※走行中の振動などで、ネジの緩みが無いか定期的にチェックしてください。

### 注意事項

本品の加工、公道での使用は自己責任において行ってください。  
使用中のいかなるトラブルにも当社は一切責任をおえませぬので、その旨ご了承ください。



有限会社プロジェクト・ケイ

呉市本通5-10-7

TEL:0823-32-7265 FAX:0823-32-7266

<http://www.project-k.jp/>

&

Created by



<http://www.studio-madr.com>