

K・Mオリジナルパーツ取り付け方法
(スカイウェイブ250/400 対応型式:CJ44A/CJ45A/CJ46A用デビルマスク)

KOTANI MOTORS

(0823) 32-7265

☆準備する工具

電動ドリル 3.5mm

プラドライバー

☆付属パーツ

デビルマスク本体

ピアスビス 3本

取り付け方法

①V字モール・スクリーンを外す。



②V字モールのみを元の位置に取り付ける。



③デビルマスクを中央にあわせ、上部2ヶ所から付属のピアスビスでとめる。



④最後にヘッドライト中央部の下に付属のピアスビスでとめて完成です。