

K・Mオリジナルパーツ取り付け方法

(TRICTY155・125用デビルフェンダー)

KOTANI MOTORS

(0823) 32-7265

必要工具

+ドライバー ・ 六角レンチセット ・ ドリル3mm

付属パーツ

ピラスビズ6本

取り付け方法

- ① デビルフェンダーをホイール側面からはめ込み、片側3ヶ所に3mmの下穴をあけ、ビズ止めします。
- ② 反対側も同じ手順で取り付けします。
- ③ 125CCの場合は付属のステッカーをフェンダー先端に張り付けてください。



【注意事項】

取り付けネジ用の下穴は、電気ドリル等で開けても構いませんが、ネジの締め付けは、FRP破損の恐れがある為、電動ドライバーの使用は避け、手で締め付けるようにしてください。

また、走行中の振動等でネジの緩みが無いか定期的にチェックしてください